



UNR

Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas

Suipacha 531 - S2002LRK Rosario - Argentina | +54 (0) 341- 4804592/3 | www.fbioyf.unr.edu.ar

INSTRUCTIVO

[1]

¿Cómo realizar el ensayo analítico de una muestra de aceite de cannabis?

1.A- Concurrir a S.I.E.B.E., (Hospital Provincial del Centenario, Urquiza 3101) Sala 9 Planta Baja (Rosario, Sta. Fe) de **lunes a viernes de 8 - 12 hs** para retirar el kit para preparar la muestra. Este kit contiene este Instructivo [1] + Cuestionario [2] + 2 tubos Eppendorf + bolsa ziploc. Solicitar un kit por cada muestra a analizar.

1.B- De no ser posible acudir, se puede enviar durante todo el mes la muestra por correo a la siguiente dirección:

Laboratorio CG/EM - Fac. Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas - UNR Suipacha 531 - CP 2000 Rosario (Prov. Santa Fe)

2- Preparar la muestra y completar el cuestionario siguiendo este instructivo.

3- Realizar el pago por depósito en la siguiente cuenta bancaria (el valor es según análisis y por cada muestra enviada)

Nº de cuenta: 30/920/8 - Banco Municipal de Rosario - Cta. Cte. Sucursal 30 Mariano Moreno Titular: Asociación Cooperadora de la FCBioyF-UNR. CUIT.30-64926809-2 CBU: 065 00306 0100000009208 2

4- Colocar en la bolsa ziploc, **la muestra, el cuestionario completado y el recibo de pago.**

5- Entregar en S.I.E.B.E., (Hospital Provincial del Centenario, Urquiza 3101) Sala 9 Planta Baja. Rosario (Sta. Fe) el 1er o 2do viernes de cada mes en el horario de 8 - 12hs.

LAS MUESTRAS SÓLO SE RECIBIRÁN EL PRIMER Y SEGUNDO VIERNES DE CADA MES

6- Los informes con los resultados se envían por mail una vez concluidos los ensayos. Los informes con los resultados se envían por mail entre la tercera y cuarta semana del mes.

Importante: Las muestras de aceite no pueden contener AGUA, ALCOHOL, CREMA o PRODUCTOS INFLAMABLES.

¿Cómo preparar el material?

Se debe completar el CUESTIONARIO [2] con los datos necesarios para la entrega de la muestra. Lea con atención lo siguiente antes de completar el cuestionario.

Correo electrónico para recibir el informe. El resultado se enviará al correo electrónico que Usted indique, por favor escríbalo claramente.

Código de identificación de muestra. De manera de mantener la absoluta confidencialidad de la muestra. Usted debe identificarla con un código alfanumérico de 12 caracteres.

¿Cómo generar el código de identificación de su muestra?

Código:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A) Casilleros 1 y 2: Completarlos con el número de muestra que está entregando. Si es la primera muestra que hace analizar indique **01**, para la segunda 02 y así consecutivamente. Dado que el resto de los caracteres del código tienen que ver con Usted, es importante mantener el orden de las muestras que hace analizar para poder distinguirlas una de otras. Para numerar la muestra no importa el momento en que sea entregada. Si usted entregó una muestra, por ejemplo, la primera,



UNR

Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas

Suipacha 531 - S2002LRK Rosario - Argentina | +54 (0) 341- 4804592/3 | www.fbioyf.unr.edu.ar

hace un año, igualmente debe colocar 02 en los dos primeros casilleros del código de identificación en la segunda muestra que entregue.

B) Casilleros 3 y 4: Completarlos con las dos primeras letras de su primer nombre: Ejemplo **J**orge Luis Ramírez: JO

C) Casilleros 5 y 6: Completarlos con las dos primeras letras de su primer apellido: Ejemplo Jorge Luis **R**amírez: RA

D) Casilleros del 7 al 12: Completarlos con su fecha de nacimiento según la regla: dd-mm-aa. Ejemplo si Usted nació el 19 de octubre de 1964: 191064

E) En el caso de enviar MATERIAL VEGETAL, deberá agregar las siglas MV en los dos últimos casilleros. Casilleros 13 y 14.

En el ejemplo el código de identificación será:

0	1	J	O	R	A	1	9	1	0	6	4		
A		B		C		D						E	

NOTA: No se debe indicar DNI, ni nombre y/o apellido. Solo codificación legible.

¿Cómo se prepara la muestra?

1- Junto al INSTRUCTIVO hay dos tubos Eppendorf de plástico.

- En caso de hacer sólo el **análisis de cannabinoides**, colocar 6 gotas de aceite en el tubo.
- En caso de hacer el **análisis de cannabinoides y terpenos**, se coloca 1 ml del aceite, con cuidado de mantener limpio el exterior del mismo.
- En caso de hacer también el **análisis microbiológico**, colocar 1.5ml de aceite dentro del **2do tubo** de Eppendorf.
- En caso de hacer **análisis de cannabinoides** en Material Vegetal, colocar 1 GRAMO en un envase limpio y seco.
- En caso de hacer **análisis de terpenos** en Material Vegetal, colocar 1 GRAMO en envase limpio y seco. Cerrar herméticamente y conservar en frío (idealmente freezer) hasta el envío.

Observaciones:

La muestra debe ser homogénea y sin sedimentos.



Para el análisis microbiológico es importante que el eppendorf no esté contaminado y que cuando lo llenen lo hagan con las manos limpias y si es posible desinfectadas.

Verificar cerrar la tapa del tubo (debe sentir que hace click) luego de guardar la muestra. Es responsabilidad de quien entrega la muestra que el contenido esté en perfectas condiciones.

2- El TUBO bien cerrado y limpio se guarda en la bolsa ziploc junto con el CUESTIONARIO completo.

La Facultad de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR solamente realizará estudios de investigación en los aceites colaborando científicamente en su análisis, no siendo responsable por el uso indebido, comercialización u otra utilización de la información que fuera consecuencia del resultado de los análisis.

Ante dudas en relación al análisis **cromatográfico** enviar mail a: laboratoriocgem@fbioyf.unr.edu.ar, laboratoriocgem@gmail.com o al whatsapp [3412640939](https://wa.me/3412640939)

Ante dudas en relación al análisis **microbiológico** enviar mail a: ceremic@fbioyf.unr.edu.ar